

(7) 拡管式継手

1. 拡管した管を袋ナットを用いて継手に挿入し、ダブルO-ringで止水する。
2. 管を拡管するため圧力損失が少なくなる。
3. 拡管した管を挿入するため、管端の矯正や面取りが不要。
4. 専用工具が必要。
 - ・拡管工具 - 管端を広げる工具。
 - ・専用レンチ - 袋ナット用の専用レンチ。

接合例 拡管式継手（例）



専用工具でカット



専用工具で拡管



専用工具で締切り

